

NOTICE DE MONTAGE

Références : ACS067/ACS2164/ACS2162

Norme EN ISO12100 :2010
Certificat CECS/02130114M



Charge maxi : 150 kg

Instructions de montage

1		Poignée de levier
2		Vis M6 x 35
3		Ecrou M6
4		Levier + roulette
5		Goupille
6		Rondelle 21x37
7		Plateau
8		Embase

- ✓ Assemblez la poignée de levier (1) avec le levier (4), à l'aide de la vis M6 (2) et de l'écrou M6 (3).
- ✓ Graissez le pivot du levier (4) ainsi que les deux coulisseaux de l'embase (8)
- ✓ Assemblez le levier (4) sur l'embase (8) en le verrouillant à l'aide de la rondelle (6) et de la goupille (5).
- ✓ Assemblez le plateau (7) sur l'embase (8).

