

HONDA - GOLDWING 1800 Réf. AP3047 - BRIANT

- 1- Retirer la selle.
- 2- Faire le tour de l'axe derrière la clef (A) avec la sangle et tendre légèrement.
- 3- Attacher les lacets au niveau sous la selle à l'avant (D) en passant dans les oeillets ensuite fixer le tablier sur la plaque plastique au niveau des chevilles (B).
- 4- A l'avant (C) des 2 côtés fixer les crochets dans l'épaisseur de tôle de protection d'échappement et tendre.
- 5- Pour prendre du carburant relever le tablier pour accéder à la trappe.
- 6- Remettre la selle ensuite et pour couvrir celle-ci un protège selle est fourni avec et tient avec le velcro sur le tablier en cas d'arrêt prolongé.
- 7- Le tablier a été testé sur route par le Goldwing Club de France à plus de 150 km/h sans modification importante de la conduite et de la tenue de route, mais surtout faites attention à votre façon de piloter qui va être modifiée.

