

## NOTICE DE MONTAGE “SAUTE-VENT“

**Z 750 R 2011** → ∞  
*Temps de montage estimé : 15 mn*

### Kit de fixation

- 4 rondelles plastique Ø5
- 4 vis BHC 5×25 (grosse tête noir « ermax »)
- 4 entretoises plastique noire Ø6 L 10mm



### Montage

- Dévissez les 4 vis et enlevez le saute-vent d'origine.
- Montez le saute-vent Ermax et fixez-le à l'aide de la visserie fournie. Les entretoises se positionnent entre le saute-vent et les fixations.

#### « ATTENTION »

- \* Tout accessoire monté ne sera plus considéré comme neuf et ne sera **ni repris ni échangé**.
- \* Les accessoires Ermax sont conçus pour des **montes d'origine**. Ils ne seront pas garantis s'ils sont utilisés dans d'autres conditions.
- \* En raison des tolérances de fabrication des véhicules, indépendantes de notre volonté, certains produits Ermax peuvent nécessiter des ajustements lors de la fixation.
- \* Les vis en aluminium sont garanties jusqu'à 6 Nm par nos fournisseurs. Attention aux serrages excessifs qui pourraient abîmer ou casser les vis.

## **FITTING INSTRUCTIONS** **“NOSE SCREEN“**

***Z 750 R 2011 → ∞***  
***Estimated fitting time : 15 mn***

### **Fitting kit**

- 4 plastic Ø5 washers
- 4 BHC 5×25 screws
- 4 plastic Ø6 L 10mm spacers



### **Fitting**

- Unscrew the 4 screws and remove the original nose screen.
- Fit the Ermax nose screen with the provided kit. Spacers are placed between the nose screen and the fixings.

#### **« CAUTION »**

- \* Accessories gone up on the motorbike will not be any more considered as new and will be **neither retaken nor exchanged**.
- \* Ermax accessories are foreseen for **original equipments**. They will not be guaranteed if they are used in others conditions.
- \* Due to vehicles made tolerances, beyond our control, some Ermax products might need adjustings to fit.
- \* Aluminium screws are garanted until 6 Nm by our suppliers. Care to excessive clampings which may damage or break screws.