



N° des pièces	Description	VM16	VM26	VM30 compact
		Références	Références	Références
1	Capuchon en caoutchouc	822 005	822 018	822 018
2	Vis de réglage de tension du câble	822 006	822 019	822 019
3	Ecrou	822 007	822 020	822 020
4	Chapeau de carburateur		822 021	822 021
5	Joint de chapeau de carburateur	821 025		
6	Ressort de boisseau	822 009	822 022	822 022
7	Rondelle	822 010	822 023	822 023
8	Clips d'aiguille	822 011	822 024	822 024
9	Aiguille	<i>nous consulter</i>	<i>nous consulter</i>	<i>nous consulter</i>
10	Boisseau	<i>nous consulter</i>	<i>nous consulter</i>	<i>nous consulter</i>
11	Puits d'aiguilles	681 + taille	182 + taille	169+taille
12	Capuchon en caoutchouc		822 025	822 025
13	Ecrou de starter		822 026	822 026
14	Levier de starter			
15	Ressort de levier de starter			822 343
16	Ressort de plongeur de starter		822 027	822 027
17	Plongeur de starter		822 028	822 028
18	Corps de carburateur	<i>non disponible</i>	<i>non disponible</i>	<i>non disponible</i>
19	Joint de cuve	821 028	821 029	821 029
20	Entretoise			
21	Gicleur de ralenti	MKP + taille	MKP + taille	MKP + taille
22	Axe de flotteur	822 012	822 029	822 029
23	Langue de flotteur		822 030	822 030
24	Flotteur	822 013	822 031	822 031
25	Cuve	822 014	<i>non disponible</i>	<i>non disponible</i>
26	Joint de bouchon de cuve		821 001	821 001
27	Bouchon de cuve		822 034	822 034
28	Gicleur d'air		MKN + taille	MKN + taille
29	Vis de richesse	822 015	822 035	822 035
30	Ressort de vis de richesse	822 001	822 036	822 036
31	Ressort de vis de ralenti	822 001	822 037	822 037
32	Vis de ralenti	822 002	822 038	822 038
33	Joint de siège de pointeau	821 002	821 003	821 003
34	Kit pointeau	<i>nous consulter</i>	<i>nous consulter</i>	<i>nous consulter</i>
35	Entretoise		822 000	822 000
36	Gicleur principal	MKE + taille	MKA + taille	MKA + taille
37	Guide durite		822 040	822 040
38	Vis de cuve	822 017	822 090	822 090



N° des pièces	Description	VM30 Standard	VM32	VM34
1	Capuchon en caoutchouc	822 018	822 018	822 018
2	Vis de réglage de tension du câble	822 019	822 019	822 019
3	Ecrou	822 020	822 020	822 020
4	Chapeau de carburateur	822 042	822 042	822 042
5	Joint de chapeau de carburateur	821 026	821 026	821 026
6	Ressort de boisseau	822 043	822 061	822 061
7	Rondelle	822 044	822 044	822 044
8	Clips d'aiguille	822 024	822 024	822 024
9	Aiguille	<i>nous consulter</i>	<i>nous consulter</i>	<i>nous consulter</i>
10	Boisseau	<i>nous consulter</i>	<i>nous consulter</i>	<i>nous consulter</i>
11	Puits d'aiguilles	159 + taille	159 + taille	159 + taille
12	Capuchon en caoutchouc	822 045	822 045	822 045
13	Ecrou de starter	822 046	822 046	822 046
14	Levier de starter	822 047	822 047	822 047
15	Ressort de levier de starter	822 048	822 048	822 048
16	Ressort de plongeur de starter	822 049	822 049	822 049
17	Plongeur de starter	822 050	822 050	822 050
18	Corps de carburateur	<i>non disponible</i>	<i>non disponible</i>	<i>non disponible</i>
19	Joint de cuve	821 030	821 030	821 030
20	Entretoise	822 051	822 051	822 051
21	Gicleur de ralenti	MKP + taille	MKP + taille	MKP + taille
22	Axe de flotteur	822 029	822 029	822 029
23	Languette de flotteur	822 052	822 052	822 052
24	Flotteur	822 053	822 053	822 053
25	Cuve	822 054	822 054	822 054
26	Joint de bouchon de cuve	821 004	821 004	821 004
27	Bouchon de cuve	822 056	822 056	822 056
28	Gicleur d'air	MKN + taille	MKN + taille	MKN + taille
29	Vis de richesse	822 035	822 035	822 035
30	Ressort de vis de richesse	822 036	822 036	822 036
31	Ressort de vis de ralenti	822 037	822 037	822 037
32	Vis de ralenti	822 038	822 003	822 003
33	Joint de siège de pointeau	821 005	821 066	821 066
34	Kit pointeau	<i>nous consulter</i>	<i>nous consulter</i>	<i>nous consulter</i>
35	Entretoise	822 057	822 057	822 057
36	Gicleur principal	MKA + taille	MKA + taille	MKA + taille
37	Guide durite	822 058	822 058	822 058
38	Vis de cuve	822 059	822 091	822 091



N° des pièces	Description	VM36	VM38	VM40 & 44
1	Capuchon en caoutchouc	822 018	822 018	822 018
2	Vis de réglage de tension du câble	822 019	822 019	822 019
3	Ecrou	822 020	822 020	822 020
4	Chapeau de carburateur	822 074	822 074	822 075
5	Joint de chapeau de carburateur	821 027	821 027	821 027
6	Ressort de boisseau	822 061	822 061	822 062
7	Rondelle	822 063	822 063	822 064
8	Clips d'aiguille	822 024	822 024	822 065
9	Aiguille	<i>nous consulter</i>	<i>nous consulter</i>	<i>nous consulter</i>
10	Boisseau	<i>nous consulter</i>	<i>nous consulter</i>	<i>nous consulter</i>
11	Puits d'aiguilles	159 + taille	166 + taille	224 + taille
12	Capuchon en caoutchouc	822 045	822 045	822 045
13	Ecrou de starter	822 046	822 046	822 046
14	Levier de starter	822 047	822 047	822 047
15	Ressort de levier de starter	822 048	822 048	822 048
16	Ressort de plongeur de starter	822 049	822 049	822 049
17	Plongeur de starter	822 050	822 050	822 050
18	Corps de carburateur	<i>non disponible</i>	<i>non disponible</i>	<i>non disponible</i>
19	Joint de cuve	821 031	821 031	821 031
20	Entretoise	822 066	822 066	822 067
21	Gicleur de ralenti	MKP + taille	MKP + taille	MKP + taille
22	Axe de flotteur	822 029	822 029	822 029
23	Langue de flotteur	822 068	822 068	822 068
24	Flotteur	822 069	822 069	822 069
25	Cuve	822 070	822 070	822 071
26	Joint de bouchon de cuve	821 004	821 004	821 001
27	Bouchon de cuve	822 072	822 073	822 034
28	Gicleur d'air	MKN + taille	MKN + taille	MKN + taille
29	Vis de richesse	822 035	822 035	822 035
30	Ressort de vis de richesse	822 036	822 036	822 036
31	Ressort de vis de ralenti	822 037	822 037	822 037
32	Vis de ralenti	822 060	822 060	822 038
33	Joint de siège de pointeau	821 066	821 066	821 066
34	Kit pointeau	<i>nous consulter</i>	<i>nous consulter</i>	<i>nous consulter</i>
35	Entretoise	822 057	822 057	822 000
36	Gicleur principal	MKA + taille	MKA + taille	MKA + taille
37	Guide durite	822 058	822 058	822 058
38	Vis de cuve	822 091	822 091	822 091