


MIKUNI vue éclatée TM 36 & 40mm à palonnier



N° des pièces	Description	Références
1	Corps de carburateur	<i>non disponible</i>
2	Clips d'aiguille	822 065
3	Rondelle	822 185
4	Vis	822 186
5	Vis	822 187
6	Joint de chapeau de carburateur	821 047
7	Chapeau de carburateur	822 188
8	Levier de boisseau	822 189
9	Joint de corps de carburateur	<i>non disponible</i>
10	Corps arrière de carburateur	<i>non disponible</i>
11	Vis	822 190
12	Plaque de maintien d'aiguille	822 191
13	Joint torique d'injecteur	821 048
14	Injecteur de pompe de reprise	MKJ + taille
15	Joint	821 052
16	Rondelle	822 192
17	Clips	822 193
18	Entretoise	822 194
19	Clips	822 195
20	Bague nylon	822 196
21	Plaque	822 197
23	Aiguille	voir page 296
24	Boisseau	826 055
25	Joint torique	821 022
26	Rondelle	822 121
27	Ressort de vis de richesse	822 001
28	Joint torique de cuve	821 049
29	Vis de richesse	822 290
30	Cuve	822 199
31	Gicleur de ralenti	MKU + taille
32	Puits d'aiguilles	568 + taille
33	Joint torique de bouchon de cuve	821 011
34	Gicleur principal	MKC + taille
35	Bouchon de cuve	822 200
36	Flotteurs	822 201
37	Axe de flotteurs	822 084
38	Kit pointeau	voir page 303
39	Gicleur d'air principal (bouché)	MKN0
40	Vis	822 202
41	Axe de palonnier	822 076
42	Entretoise	822 203
43	Gicleur d'air de ralenti	MKN + taille
44	Ecrou	822 204
45	Vis de réglage d'arrêt de pompe de reprise	822 205
46	Platine de support de câbles	822 206
47	Goupille	822 207
48	Came de palonnier	822 208
49	Ressort de vis de ralenti	822 210
50	Vis de ralenti	822 209
51	Ressort de rappel de palonnier	822 211
52	Vis	822 309
54	Vis	<i>non disponible</i>

N° des pièces	Description	Références
55	Goupille	822 213
56	Levier de pompe de reprise	822 214
57	Joint torique	821 050
58	Ressort	822 216
59	Levier de pompe de reprise	822 215
60	Ressort	822 036
61	Vis	822 017
62	Ecrou	822 218
63	Capuchon en caoutchouc	822 219
64	Clips	822 220
65	Soufflet de tige de pompe de reprise	822 221
66	Tige de pompe de reprise	822 222
67	Plongeur de pompe de reprise	822 223
68	Ressort	822 224
69	Plongeur de starter	822 225
70	Durite	822 226
71	Vis	822 227
72	Vis de cuve	822 228
73	Gicleur de starter	MKZ + taille
74	Entretoise	822 229
75	Rondelle	822 077
76	Entretoise	822 230
81	Joint torique	821 051
82	Ressort de plongeur de starter	822 049
83	Entretoise	822 231
84	Platine de maintien du coude d'arrivée d'essence	822 232
85	Coude d'arrivée d'essence	822 266
92	Joint torique	821 017
94	Kit starter long (avec câble)	822 234
94a	Kit starter court (bouton)	822 235