



Pièces N°	Description	FCR 32 et 33 mm Référence	FCR 35, 37 et 39 mm Référence	FCR 41 Référence
5	Chapeau de carburateur	922 101	922 101	922 101
6	Joint de chapeau de carburateur	921 013	921 012	921 011
8	Vis (M4x10)	922 093	922 093	922 093
9	Vis (M4x8)	922 102	922 102	922 102
10	Platine de support de câbles	← N/C →		
11	Vis	922 104	922 104	922 104
12	Axe de palonnier	← N/C →		
13	Rondelle	922 105	922 105	922 105
14 a	Ressort (mono & bi-carbu)	922 086	922 086	922 086
14 b	Ressort (rampe 3 et 4 cylindres)	922 103	922 103	922 103
15	Rondelle	922 106	922 106	922 106
16	Levier de boisseau	922 107	922 089	922 089
17	Ecrou	922 099	922 099	922 099
18	Vis	922 098	922 098	922 098
19	Boisseau (avec trois roulettes)	922 109	922 008	922 008
20	Roulette	922 009	922 009	922 009
21	Plaque de boisseau	922 108	922 010	922 010
22	Joint d'étanchéité	921 014	921 019	921 019
23	Aiguille	← P.172 →		
24	Clips d'aiguille	922 071	922 071	922 071
25	Vis de maintien d'aiguille	922 091	922 091	922 091
26	Puits d'aiguille (cuve inclinée)	922 110	922 110	922 110
26	Puits d'aiguille (cuve droite)	922 090	922 090	922 090
27	Gicleur principal	← KEA + taille →		
28	Gicleur de ralenti	← KED + taille →		
30	Gicleur d'air de ralenti	← KEN + taille →		
30a	vis d'air de ralenti	922 230		
30b	Ressort	922 231		
32	Vis de richesse	922 078	922 078	922 078
33	Ressort de vis de richesse	922 080	922 080	922 080
34	Joint torique	921 006	921 006	921 006
35	Rondelle	922 079	922 079	922 079
36	Siège de pointeau	← N/C →		
37	Joint torique	921 015	921 015	921 015
38	Vis	922 111	922 111	922 111
39	Flotteurs	922 082	922 082	922 082
40	Axe de flotteur	922 021	922 021	922 021
41	Vis	922 112	922 112	922 112
42	Pointeau	← N/C →		
43	Clips de pointeau	922 017	922 017	922 017
45	Joint torique de cuve	921 007	921 007	921 007
47	Couvercle de pompe de reprise	922 113	922 113	922 113
48	Cuve	← Voir schéma ci-contre →		
51	Diaphragme de pompe de reprise	921 016	921 016	921 016
52	Joint torique	921 017	921 017	921 017
53	Ressort	922 114	922 114	922 114
54	Joint torique	921 018	921 018	921 018
64	Levier de pompe de reprise	922 116	922 115	922 115
65	Levier (cuve inclinée)	922 087	922 087	922 087
65	Levier (cuve droite)	922 083	922 083	922 083
66	Ressort	922 117	922 117	922 117
67	Ressort (cuve inclinée)	922 118	922 118	922 118
67	Ressort (cuve droite)	922 119	922 119	922 119
68	Levier	922 120	922 120	922 120
68a	Levier (GSXR750W & 1100W)	-	922 121	922 121
69	Rondelle	922 100	922 100	922 100
70	Goupille	922 123	922 123	922 123
71	Soufflet de pompe de reprise	922 084	922 084	922 084
72	Tige (cuve inclinée)	922 094	922 094	922 094
72	Tige (cuve droite)	922 095	922 095	922 095
73	Rondelle	922 216	922 216	922 216
74	Entretoise	-	922 085	922 085
76	Vis	← N/C →		
77	Entretoise	← N/C →		
78	Entretoise	← N/C →		
79	Entretoise	← N/C →		
80	Tube en caoutchouc	← N/C →		
81	T de liaison air	922 081	922 081	922 081
82	Joint torique	921 010	921 010	921 010
84	Tube de liaison	← N/C →		
85	Joint torique	921 009	921 009	921 009
88	Durit	← N/C →		
89	T de liaison essence	← N/C →		
90	Flexible de ralenti	922 076	922 076	922 076
91	Rondelle	922 075	922 075	922 075
92	Ressort	922 074	922 074	922 074
100	Vis	922 124	922 124	922 124
103	Gicleur d'air principal	-	← KEC + taille →	
122	Joint torique de bouchon de cuve	921 008	921 008	921 008
123	Bouchon de cuve	922 036	922 036	922 036
124	Durit	922 126	922 125	922 125
125	Bague alu d'admission	← N/C →		
126	Cornet bleu (50mm)	922 130	922 129	922 129
126	Cornet rouge (35mm)	922 128	922 127	922 127
127	Capuchon en caoutchouc	922 131	922 131	922 131
128	Clips	922 132	922 132	922 132
136	Clips	922 022	922 022	922 022

Pièces N°	Description	FCR 32 et 33 mm Référence	FCR 35, 37 et 39 mm Référence	FCR 41 Référence
79	Entretoise	← N/C →		
80	Tube en caoutchouc	← N/C →		
81	T de liaison air	922 081	922 081	922 081
82	Joint torique	921 010	921 010	921 010
84	Tube de liaison	← N/C →		
85	Joint torique	921 009	921 009	921 009
88	Durit	← N/C →		
89	T de liaison essence	← N/C →		
90	Flexible de ralenti	922 076	922 076	922 076
91	Rondelle	922 075	922 075	922 075
92	Ressort	922 074	922 074	922 074
100	Vis	922 124	922 124	922 124
103	Gicleur d'air principal	-	← KEC + taille →	
122	Joint torique de bouchon de cuve	921 008	921 008	921 008
123	Bouchon de cuve	922 036	922 036	922 036
124	Durit	922 126	922 125	922 125
125	Bague alu d'admission	← N/C →		
126	Cornet bleu (50mm)	922 130	922 129	922 129
126	Cornet rouge (35mm)	922 128	922 127	922 127
127	Capuchon en caoutchouc	922 131	922 131	922 131
128	Clips	922 132	922 132	922 132
136	Clips	922 022	922 022	922 022

Cuves FCR 32 à 41

Type	Référence	Type	Référence
inclinée	922 061	inclinée	922 218
droite	922 217	droite	922 219
inclinée	922 220	inclinée	922 222
droite	922 221	droite	922 223
inclinée	922 224	inclinée	922 226
droite	922 225	droite	922 227