


**OBK58A / OBK58B / OBK42A / OBK42B TREKKER OUTBACK TOP CASE**



1	<b>ZOBK58ACM</b>	Couvercle coté droit, aluminium, monté pour OBK58A		
	<b>ZOBK58BCM</b>	Couvercle coté droit, aluminium noir, monté pour OBK58B		
	<b>ZOBK42ACM</b>	Couvercle coté droit, aluminium, monté pour OBK42A		
	<b>ZOBK42BCM</b>	Couvercle coté droit, aluminium noir, monté pour OBK42B		
2	<b>ZOBK58AFM</b>	Fond coté droit, aluminium, monté pour OBK58A		
	<b>ZOBK58BFM</b>	Fond coté droit, aluminium noir, monté pour OBK58A		

	<b>ZOBK42AFM</b>	Fond coté droit, aluminium noir, monté pour OBK42A		
	<b>ZOBK42BFM</b>	Fond coté droit, aluminium noir, monté pour OBK42B		
3	<b>Z8024MR</b>	Bloc fermeture complète		
4	<b>Z115R</b>	Fil de retenue (x2)		
5	<b>Z8098R</b>	Soft inner mat		
6	<b>Z1782CR</b>	Bouton avec ressorts		
7	<b>Z8025R</b>	Système de retrait monté		
8	<b>SL101</b>	Barillet « Sécurité », complet avec bague et loquet		