1074, Avenue des Carrières – Z.A la Plaine du Caire III
13830 ROQUEFORT LA BEDOULE – FRANCE
www.ermax.fr - E-Mail : accueil@ermax.fr

NOTICE DE MONTAGE
"CAPOT DE SELLE"

HORNET 600 2007 →

Temps de montage estimé : 15 mn

Kit de fixation

- 2 grilles alu
- 2 plaques ABS

Montage

Pour l'assemblage du capot, procédez comme suit :
- Découpez la grille alu à la forme des ouvertures (attention de respecter les sens de la grille).
- Positionnez-les à l'intérieur du capot de selle.
- Rajoutez par-dessus les plaques ABS fournies et collez l'ensemble. Par soucis de sécurité il est nécessaire de coller les plaques en ABS pour ne pas endommager la selle.

TOUT OUBLI REMETTRA EN CAUSE LA GARANTIE.

« ATTENTION »

* Les pièces peintes et vernies ne sont pas garanties contre les lavages vapeur « haute pression » qui peuvent les endommager et décoller le vernis.
* Nous conseillons d'ailleurs, d'après les données techniques de nos fournisseurs en peinture **d'attendre un mois** afin d'obtenir une polymérisation complète du vernis.
* Les accessoires montés sur les motos, ayant subi des modifications, ou des détériorations dues à un mauvais montage, ou à une incompatibilité avec d'autres accessoires (pneu, ligne d'échappement, silencieux d'échappement,pare carter ou autres, …) ne seront plus considérés comme neufs et donc **ne seront ni repris ni échangés sous garantie.**

FITTING INSTRUCTIONS
"SEAT COVER"

HORNET 600 2007 →

Estimated assembly time : 15 mn

Fitting kit

- 2 aluminium nettings
- 2 ABS plates

Assembly

For the seat cover assembly, do as follows :
- Cut the aluminium nettings as the opening forms (attention to respect the netting senses).
- Put them inside the cover seat.
- Add the provided ABS plates over them and stick them together. It is necessary to stick the ABS plates for not damage the seat.

IF YOU DON'T FOLLOW THE FITTING NOTICE, THE COVER SEAT WILL NOT BE GUARANTED.

ATTENTION

* Painted and varnished parts are not guaranteed against high pressure steam washes or aggressive cleaning products which can damage them and unstuck the varnish.
* We advise moreover, according to the technical data of our suppliers in painting, **to wait one month** to obtain a complete polymerization of varnish.
* Accessories gone up on the motorbike, modified, or having undergone of the deteriorations due to a bad assembly or to an incompatibility with the others parts (tyre, complete line / silencer of exhaust system, casing protection or the others …) will not be any more considered as new and **thus will be neither retaken nor exchanged under guarantee.**