



PARE-BRISE UNIVERSELS POUR ROADSTER

Rider® & Mini Rider®








KIT DE FIXATION

- 2 colliers de serrage en plastique renforcé (avec axe acier)
- 4 demi-bagues d'épaisseur en plastique
- 2 bagues métalliques trouées (pour vis trouée)
- 2 tiges métalliques coudées Ø10
- 2 vis trouées Ø8×40
- 2 écrous borgnes M8
- 4 grandes vis et écrous en plastique injecté
- 2 rondelles M8

MONTAGE

- Positionnez les colliers de serrage sur le guidon en utilisant si nécessaire une ou plusieurs demi-bagues d'épaisseur pour ajuster au diamètre du guidon.
- Montez les tiges métalliques coudées sur les colliers comme indiqué sur la photo.
- Fixez ensuite le pare-brise avec les grandes vis en plastique.
- Ajustez la position du pare-brise et bloquez fermement les colliers.

NB: pour une plus grande solidité de vos colliers plastiques, une reprise d'humidité est nécessaire après injection: trempez les colliers dans de l'eau chaude puis laissez refroidir 12 h à température ambiante.



« ATTENTION »

Tout accessoire monté ne sera plus considéré comme neuf et ne sera ni repris ni échangé. Les accessoires Ermax sont conçus pour des montes d'origine. Ils ne seront pas garantis s'ils sont utilisés dans d'autres conditions. En raison des tolérances de fabrication des véhicules, indépendantes de notre volonté, certains produits Ermax peuvent nécessiter des ajustements lors de la fixation.





NAKED BIKES WINDSHIELD

Rider® & Mini Rider®







FITTING KIT

- 2 reinforced plastic clamps (with steel axis)
- 4 plastic half-rings thick
- 2 metallic rings (for holed screws)
- 2 bent metallic bars Ø10
- 2 holed screws Ø8×40
- 2 M8 blind nuts
- 4 large screws and nuts in plastic injected
- -2 M8 washers

ASSEMBLY

- Place the clamps on the handlebar by using, if necessary, one or several half-rings thick in order to adjust the handlebar diameter.
- Assemble the bent metallic bars on the rings as shown on the photo.
- Then fit the windshield with the large plastic screws.
- Adjust the position of the windshield and lock firmly the clamps.

NB: for greater strength of your plastic collars, a moisture period is required after injection: soak collars in hot water and let cool 12 hours to room temperature.

